



Kullanım Klavuzu

Bluetooth Hoparlör

LPS-M400

Merhaba!

Sayın Linktech Kullanıcısı,
Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetimize başvurun. Satış sonrası desteğimiz en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

Wireless Hoparlör Kullanım Kılavuz

LPS-M400



Teknik Özellikler:

Bluetooth Sürümü: BT 5.0

İletim Mesafesi: 10 metre

Çıkış Gücü: 10W2-35W

Çalma Süresi: 4 saat

Frekans Aralığı: 100Hz - 10KHz

Boyutlar: 66mm 2,40 10W, 115mm

Giriş Gücü: 5V == - 1A, 40 35W

Maksimum Akım Tüketimi: 1A

Pil türü: 18650 Li-ion 6000mAh

Ses Sinyali Giriş Arayüzü: Standart 3,5 mm kulaklık jakı (stereo)

Ürün Özellikleri:

1. Bluetooth bağlantı
2. Hafıza kartı
3. Destek U disk / TF kartı / AUX oynatma modu
4. Dahili lityum pil
5. MP3 / WAV / WMA / FLAC / APE müzik formatı kod çözme desteği
6. Yüksek kaliteli hoparlörü sesi en doğal haliyle dinleyeceksiniz
7. Suya dayanıklılık IPX6
8. Mobil güç işlevi: 5V, 1A
9. Mikrofonla donatılmıştır, hoparlörleri bağlamak için eşleştirin

Cihaz Tuş Talimatı:

1. Mod düğmesi: Kısa basın.

2. Ses arttırmak için + kısa basın: Sonraki şarkıya geçin için uzun basın.

3. Aç / Kapat güç düğmesine uzun basın (yaklaşık 3 saniye)

4. Pil seviyesi göstergesi.

5. Kablosuz gösterge.

6. EQ düğmesi:

Ortam modunu değiştirmek için kısa basın (iç mekan, dış mekan, Karaoke ...).

7. Ses işlevi

Sesi azaltmak için kısa basın, önceki şarkıya uzun basın.

8. Oynat / Duraklat düğmesi

Kısa bas: Oynat / duraklat,

Uzun bas: Bluetooth bağlantısından çık.

9. Sıfırlama düğmesi.

10.DC 5V arayüzü.

DC 5V veri kablosuna takıldığında cihaz varsayılan olarak şarj edilir.

11. AUX arayüzü.

12. USB arayüzü.

U diske takıldığında, varsayılan oynatma modu USB disk olacaktır..

13. SD kart arayüzü

SD kart takıldığında varsayılan SD kartı olacaktır.

Bluetooth Bağlantı Ayarı

1. Bağlantı kurmak için;

1.1 Aygıtı varsayılan kablosuz moda açın.

1.2 Bluetooth cihazı açın, Link-M400 modelini arayın ve bağlanın. Bağlantı başarıyla tamamlandıktan sonra ses dosyasını oynatabilirsiniz.

2. Kablosuz teknoloji, kablosuz adaptör, kablosuz oynatıcılar için uygundur.

3. Sesli komut istemi

3.1 Açıldığında / kapatıldığında bir sesli uyarı vardır.

3.2 Düşük güçlü sesli uyarı 3 kez, 15S'den sonra kapanma;şarj tükenme durumlarında sesli uyarıda bulunmaktadır.

4. Mod değiştirme.

4.1 Başlarken değiştirirken varsayılan olarak Bluetooth'a girin.

Dizilim aşağıdaki gibidir:

Bluetooth mod- SD kart modu-USB modu -AUX modu.

4.2 modu: Ekleme sonrası öncelik.

5. LED ışığı

5.1 PİL seviyesi göstergesi:

Şarj durumu

| Pil seviyesi | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1%-25% | Titreşimli Işık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| 26%-50% | Açık | Titreşimli Işık | Kapalı | Kapalı |
| 51%-75% | Açık | Açık | Titreşimli Işık | Kapalı |
| 76%-100% | Açık | Açık | Açık | Titreşimli Işık |
| Dolu | Açık | Açık | Açık | Açık |

Oynatma Modu

| Pil seviyesi | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| 1%-25% | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| 26%-50% | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı |
| 51%-75% | Açık | Açık | Açık | Kapalı |
| 76%-100% | Açık | Açık | Açık | Açık |

5.2 Pil göstergesi

Bluetooth arama durumu: Beyaz ışık, yaklaşık 0,5 saniye/s hızla yanıp söner; **Eşleşleştirme durumu:** Beyaz ışık her zaman açıktır. **Oynatma durumu:** Beyaz ışık yaklaşık bir süre yavaşça yanıp söner.1.5 saniye /s

6. Ses : Hoparlörün varsayılan ses seviyesi başlangıçta % 70'tir.

7. Şarj etme

Aşırı şarj koruma devresi inşa edilen makine, bir bilgisayara veya şarj cihazına uzun süre bağlı kalabilir ve yaklaşık dört saatte tamamen şarj olmaktadır.

Sesin farklı seviyelerde kullanılması nedeniyle bataryanın kullanım süresi değişkenlik göstermektedir.

8. Otomatik kapanma

Ürün kullanılmadığı durumlarda 15 dakika sonra otomatik kapanmaktadır.

Sorun Giderme:

1. Otomatik kapanma pil azaldığında etkinleştirilir, lütfen 5 saat şarj ettikten sonra kullanın.

2. Müzik oynatmıyor: Müzik dosyası depolama yolu tanınmıyor, dosya kaydedilemiyor ve çıkarılabilir aygıtın kök dizininde saklanamıyor olabilir.

3. Bilgisayara bağlandı ama ses gelmiyor: Bilgisayar arabirimi bağlantı hatası olabilir, lütfen doğru ses çıkışı bağlantı noktasını seçin.

4. Hiçbir işlem veya tuş çalışmıyor: Cihazı resetleyerek yeniden çalıştırınız ve tekrar deneyin.

5. Cihaz anormal görünüyorsa, sıfırlamak için sıfırlama düğmesine kısa basın.

