

Link
tech

PREMIUM
VIP PRODUCT

Merhaba!

MODEL: LPH-TW38
GERÇEK KABLOSUZ KULAKLIK
KULLANIM KILAVUZU

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Sayın Linktech Kullanıcısı,


Linktech ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

GERÇEK KABLOSUZ KULAKLIK



Ürünün Genel Yapısı



1-Type-C şarj arabirimi

3-Şarj kutusu dijital ekranı

5-Sol kulak ses azaltma

7-Sol kulak çoklu fonksiyon tuşu

9-Sağ kulak ses artırma

11-Sağ kulak çoklu fonksiyon tuşu

2- Şarj kutusu düğmesi

4-Kulaklık gösterge lambası

6-Sol kulak ses artırma

8- Sağ kulak ses azaltma

10- Kulaklık hoparlörü

Teknik Özellikler

Bluetooth Sürümü	V5.3
İletim Mesafesi	10 metre
Şarj Kutusu Pili Kapasitesi	400mAh
Kulaklık Pili Kapasitesi	50mAh
Şarj Girişi	Type-C
Voltaj	DC 5V
Müzik Süresi	6 saat (%80 ses düzeyi)
Konuşma Süresi	3.5 saat (%80 ses düzeyi)
Şarj Süresi	1.5 saat

Kablosuz Eşleştirme

Şarj bölmesini açın ve kulaklıkları çıkarın, kulaklıklar otomatik olarak açılacaktır. Çok fonksiyonlu düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun, kulaklıkların gösterge ışığı yanar.

Cihaz ile kulaklıkları eşleştirdikten sonraki kullanımda otomatik olarak eşleme moduna girer (ve son bağlanan telefona geri bağlanmaya çalışır); Telefonun kablosuz arayüzünü açın, "Link-TW38" i arayın ve eşleme yapın. Bağlantı başarılı ve bir uyarı tonu eşlik eder.

Açma / Kapama

Açma: Şarj kutusunu açın, kulaklıkları çıkarın. Cihazı açmak için çok fonksiyonlu düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun. Kulaklıklar otomatik olarak açılır ve eşleşme gerçekleşir.

Kapatma: L/R kulaklıkları şarj kutusuna koyun, kapağı kapatın ve şarj etmeye başlayın. (herhangi bir L/R).

Cihazı kapatmak için çok fonksiyonlu düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun.

Kulaklıklar açık ve mobil cihazınıza bağlı değilse, 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Arama Kullanımı

Arama işlevini kullanırken, L/R kulaklıklar aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

Cevap: Çok fonksiyonlu dokunma tuşuna tıklayın.

Kapat: Çok fonksiyonlu dokunma tuşuna tıklayın.

Reddetme: Çok fonksiyonlu tuş alanına 2 saniye boyunca basılı tutun.

Sesli Asistan Uyandırma Fonksiyonu (telefonunuz bu fonksiyonu destekliyorsa)

Müzik çalma veya duraklama durumunda çok fonksiyonlu dokunma tuşuna üç kez tıklayarak sesli asistan fonksiyonunu başlatın veya kapatın (Siri).

Müzik Kullanımı

Müzik duraklat / oynat: Sol/sağ kulak çok fonksiyonlu dokunma bölgesine tıklayın (sol kulak L/sağ kulak R).

Önceki şarkı: Müzik çalarken sol kulak çok fonksiyonlu düğmeye 2 saniye basılı tutun (sol kulak L).

Sonraki şarkı: Müzik çalarken sağ kulak çok fonksiyonlu düğmeye 2 saniye basılı tutun (sağ kulak R).

Ses aç: Müzik çalarken sol/sağ kulak ses + düğmesine tıklayın (sol kulak L/sağ kulak R).

Ses kıs: Müzik çalarken sol/sağ kulak ses - düğmesine tıklayın (sol kulak L/sağ kulak R).

Şarj Gösterge Lambası

1. Şarj kutusunu kablo ile şarj ederken: Şarj kutusunun dijital LED ekranı yanıp söner.
Kulaklığı şarj kutusuna koyduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak şarj edilir.
2. Dijital LED "L" gösteriyorsa, sol kulaklık şarjda ve şarj tamamlandığında söner.
3. Dijital LED "R" gösteriyorsa, sağ kulaklık şarjda ve şarj tamamlandığında söner.

Şarj Kutusu Düğmesi

Kulaklıklar şarj kutusunda iken, düğmeye bir kez tıklayarak şarj kutusunun gücünü görüntüleyin.

Şarj kutusunun düğmesine altı saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Lütfen fabrika ayarlarına dönme işleminden önce Bluetooth eşleşme bilgilerini silin.

Dikkat

Ana kulaklık, ikincil telefon ile cep telefonu arasında kesintisiz bir bağlantı köprüsü olarak görev yapar ve güç tüketiminin ikincil birimden daha fazla olması normaldir.

iPhone pil gücünü gerçek zamanlı olarak görüntüler.

Sinyal anteni içindeki tıkanıklığı önlemek için kullanma biçimi çok önemlidir, lütfen kullanım biçimi için sayfa içindeki talimatlara uyun.

Binaural modda, herhangi bir kulaklığın bir tarafı el ile sinyali engelleyecektir. Şu anda, bu tür teknoloji kulaklıklarda bu durum mevcut, çünkü el ile iki kulaklık arasındaki sinyal bağlantısını engellemenin eşdeğeri olarak ortaya çıkar.

Dikkat

İkili modda, kulaklık ve ana kulak (kulak R) arasında çok fazla engel olmamalıdır ve ikisinin arasındaki mesafenin sinyal iletimini etkilemeyeceğinden emin olun.

İkili modda, ikincil kulaklık (L kulaklık) geçici bir bağlantı sorunu yaşarsa, bu normal bir fenomendir; sonuçta, kablosuz sinyal iletimi olan bir kablosuz sinyal iletimidir. Bu noktada sadece sinyal iletimi bozulur, lütfen bir süre bekleyin veya başka bir yere gidin.

Uyarı

- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Bu ürünü ısıtmayın veya ateşe yaklaştırmayın.
- Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Üründe patlamayı önlemek için ateşten uzak tutun.
- Bu ürünü herhangi bir değiştirilebilir bileşen içermediğinden sökmeye çalışmayın.
- Bu ürünü yağmurda kullanmayın.
- Bu ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, kuru bir ortamda saklayın ve kulaklığı en azından ayda bir kez şarj ederek ürün ömrünü uzatın ve aşırı sıcaklık ve tozdan kaçının.
- Kulaklığı şarj etmek için nitelikli bir üreticiden güvenilir bir şarj cihazı seçmelisiniz. Bu cihaz, FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. İşlem, şu iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı müdahaleye neden olmamalıdır ve (2) Bu cihaz, alınan herhangi bir müdahaleyi, istenmeyen işlemi neden edebilecek müdahaleyi kabul etmelidir.

SSS (Sık Sorulan Sorular)

Kulaklıklar Normal Şekilde Kullanılmıyor	Kulaklıkları şarj kutusuna koyun, cep telefonundaki kablosuz eşleme adını silin ve kablosuz işlevi kapatın; 5 saniye sonra pil bölmesi kapağını tekrar açın ve kulaklığı bağlamak için.
Kulaklıklardan Ses Gelmiyor	<ol style="list-style-type: none">1. Kablosuz cihazı ve kulaklığın mevcut ses düzeyini kontrol edin, doğru ses düzeyine ayarlı olduğundan emin olun.2. Kulaklığın doğru cihaza eşleştiğinden emin olun.3. Kulaklığınızı ve kablosuz cihazınızı etkili mesafede, 10 metrenin içinde tutun.4. Kablosuz ses çıkışı kontrol edin.
Kulaklık Bağlantısı Kopuyor	<ol style="list-style-type: none">1. Kulaklığın eşleşme veya arama yapıp yapmadığını kontrol edin.2. Etrafınızda birden fazla kablosuz cihaz varsa, bağlantı karışıklığı önlemek için onları kapatın.3. Kulaklık başka bir cihazla bağlanmışsa, lütfen önce onu bağlantıyı kesin, yeniden başlatın ve tekrar deneyin.4. Kulaklık düşük pil seviyesinde ise, şarj edin.
Ses Bozulması ve Kesik Kesik Çalma	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın ses dosyasının kalitesi düşükse, yüksek kaliteli bir ses dosyasıyla değiştirin.2. Ses seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa azaltın.3. Cihazın şarjının bitip bitmediğini kontrol edin, önce şarj edin.3. Kulaklık ile cihaz arasındaki mesafe etkili mesafenin ötesindeyse veya aralarında engel varsa cihazın verimi düşebilir.
Kablosuz Bağlı Klavye Kullanılmıyor	Lütfen kablosuz bağlantının sağ tarafındaki ünlem işaretine tıklayın. Giriş cihazı bağlantısını kapatın. Doğru cihazı seçin veya yeniden başlatmayı deneyin.

