



**LBS-Q216**

**Tařınabilir Bluetooth Hoparlör  
Kullanma Kılavuzu**

**Merhaba!**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

**Sayın Linktech Kullanıcısı,**

Linktech ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Seçiminiz bizim için çok önemlidir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size iyi bir deneyim sunacağımızı umuyoruz. Ayrıca, ürün deneyimi sürecinde Linktech'in ürün ve hizmeti sürekli iyileştirmesine yardımcı olabilecek resmi müşteri hizmetleri aracılığıyla tavsiye ve öneriler sunacağınızı umuyoruz.

Ürünü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen servis hizmetine başvurun. Satış sonrası desteğimiz bizim en güçlü avantajımızdır. Teşekkür ederiz!

# Tařınabilir Bluetooth Hoparlör



## Teknik Özellikleri

Bluetooth Versiyon	V5.3
Destek	L2CAP/A2DP/AVCTP, AUDIO sinyalini alabilir ve AUDIO cihazını kontrol edebilir. ELLER SERBEST işlevleriyle HSP/HFP'yi (Eller serbest profili) destekler.
Çalışma mesafesi	10M
SNR	≥90db
Pil	3.7V yaklaşık 1200mAh
Normal ses çalma süresi	LED ışığı kapalıyken yaklaşık 2 saat
Hoparlör sürücüsü	φ52mm
Güç	40/7W *1
Frekans yanıtı	20Hz-20KHz
Ürün boyutu	90*B5.7*90.5mm
Ürün ağırlığı	yaklaşık 318,5 g (aksesuarlar dahil değildir)
Şarj	5V/500mAh
Şarj süresi	yaklaşık 3 saat

## Ürün Özellikleri

1. Uluslararası gelişmiş kablosuz çip ve devre tasarım teknikleri ile tüm kablosuz cihazları destekler.
2. FM işleviyle radyo istasyonu yayınlarını otomatik olarak arayabilir.
3. Hi-Fi ses teknolojisi ile net ve parlak ses deneyimi yaşatır.
4. Micro SD kartı ve USB kartını destekleyerek MP3 formatında ses dosyalarını oynatır.
5. Kablosuz çalışma mesafesi 10 metredir.



6. AUX hattı giriři ile, tablet PC/TV/cep telefonları gibi dıř cihazları dođrudan bađlayabilir.
7. Kablosuz bađlantısı 30 dakika boyunca kesilirse otomatik olarak kapanacaktır.
8. Farklı renklerde yanıp snen eřitli LED ıřıklar, melodiyi takip eden renkli ıřıklar yanıp sner.
9. TWS'yi destekler.

## **İřlevsel Tuř ve Giriř Yuva Fonksiyonları**

1. DC 5V yuvası: řarj iin standart Micro USB řarj kablosunu kullanın.
2. SD yuvası: Yuvaya SD kartı takıldıđında MP3 formatındaki sesi zebilir ve alabilir.
3. USB yuvası: USB bellek, yuvaya taktıđınızda MP3 formatındaki sesi zebilir ve alabilir.
4. Yuvadaki AUX hattı: Mini 3.5 ana giriřini dıř cihazlar aracılıđıyla kullanın.
5. G anahtarı: Gc amak/kapatmak iin uzun basın.
6. Mzik alarken (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat giriři), "oyunat/duraklat" iin kısa basın. FM modunda, istasyonu otomatik olarak aramak iin kısa basın, aramayı durdurmak iin tekrar basın. Cep telefonu eřleřtirilmiř olarak kablosuz modda, arama geldiđinde, eller serbest olarak aramayı cevaplamak iin kısa basın, teslim etmek iin tekrar basın, aramayı bařlatmak iin iki kez basın.

4. Müzik çalarken, önceki şarkı için kısa basın, sesi kısma için uzun basın.
5. Müzik çalarken, sonraki şarkı için kısa basın, sesi açma için uzun basın.
9. LED yanıp sönen ışık seçeneği için kısa basın, LED ışığı kapatma için uzun basın
10. Müzik çalarken, modeli değiştirmek için kısa basın (USB kartı/TF kartı/Kablosuz/hat girişi/FM).

TWS: İki hoparlörü eşleştirmeden Kablosuz modunda tutun, bir ipucu duyana kadar hoparlörlerden birinin "M" tuşuna 2-3 saniye basın, şimdi TWS modundadır. Bluetooth bağlantısını kestikten sonra TWS'yi durdurmak için hoparlörlerden herhangi birinin "M" tuşuna 3 saniye basın.

**NOT:** FM modunda, FM radyo sinyalini artırmak için AUX kablosunu takın. Bu hoparlör kullanım sırasında çökerse, sıfırlamak ve kapatmak için güç düğmesini 8 saniye basılı tutabilirsiniz. USB/TF kartı lütfen FAT32 formatını kullanın.

